



1. Размеры для справок;
2. При монтаже трансформатора установить угольники поз. 2, 3, 4, 5.